



**WACKER
NEUSON**

Ersatzteilkatalog
Spare parts list
Catalogo de piezas de repuesto
Catalogue des pièces détachées

**Generator
Power
Energía
Puissance**

MG2I-CE



Type	MG2I-CE
Material Number	5100055606
Version	100
Date	05.2020
Language	de en es fr




www.wackerneuson.com

Copyright © 06.2020
Wacker Neuson Machinery (China) Co., Ltd
Printed in China.
All rights reserved.

Ein Typenschild mit Typ, Artikelnummer, Version und Maschinen-Nummer ist an jedem Gerät angebracht. Die Daten von diesem Schild bitte notieren, damit sie auch bei Verlust oder Beschädigung des Schildes noch vorhanden sind. Der Typ, die Artikelnummer, die Versions-Nummer und die Maschinen-Nummer sind bei der Ersatzteilbestellung oder Nachfragen bezüglich Service-Informationen stets erforderlich.

Bei den in den Ersatzteillisten fettgedruckten Nummern handelt es sich um empfohlene Ersatzteile. Dies bedeutet, daß diese Teile bei normalen Anwendungsbedingungen natürlicher Abnutzung ausgesetzt sind und gelegentlich ersetzt oder überarbeitet werden müssen. Es wird geraten, diese Teile auf Lager bereit zu haben, um für Service-Arbeiten an diesem Gerät vorbereitet zu sein. Lagerbestände für diese und andere Teile, welche für ausgiebigere Reparaturarbeiten benötigt werden, können je nach Service-Gewohnheiten der einzelnen Kunden variieren.

Die Nummern meines Gerätes sind:



- 1. Typ
- 2. Version
- 3. Artikel-Nr.
- 4. Maschinen-Nr.


Umrechnungstabelle

Volumeneinheit	
1 ml	0.034 US fl.oz.
1 l	0.260 gal
Längeneinheit	
1 mm	0.039 in
1 m	3.280 ft
Gewicht	
1 kg	2.200 lbs
1 g	0.035 oz
Geschwindigkeit	
1 km/h	0.620 mph
Drehmoment	
1 Nm	0.740 ft.lbs

A nameplate listing the Model Number, Item Number, Revision, and Serial Number is attached to each unit. Please record the information found on this plate so it will be available should the nameplate become lost or damaged. When ordering parts or requesting service information, you will always be asked to specify the model, item number, revision number, and serial number of the unit.

Part Numbers appearing in boldface type are recommended spare parts. This means that these parts are subject to wear under normal operating conditions and may require periodic service or replacement. It is recommended that these items be stocked to meet the expected service requirements of this model. Actual stocking quantities of these and other parts used in more extensive repairs will depend on the service practices of each customer.

My machine's numbers are:



1. Model
2. Revision
3. Item No.
4. Serial No.


Conversion table

Volume unit	
1 ml	0.034 US fl.oz.
1 l	0.260 gal
Unit of length	
1 mm	0.039 in
1 m	3.280 ft
Weight	
1 kg	2.200 lbs
1 g	0.035 oz
Speed	
1 km/h	0.620 mph
Torque	
1 Nm	0.740 ft.lbs

Una placa de identificación con el modelo, número de referencia, nivel de revisión y número de serie ha sido añadida en cada máquina. Favor de anotar los datos en la placa en caso de que la placa de identificación sea destruida o perdida. En todos los pedidos para repuestos necesita siempre el modelo, el número de referencia, el nivel de revisión y el número de serie de la máquina en cuestión.

Los números de partes en negritas en las Listas Ilustradas de Partes son los repuestos recomendados, esto quiere decir que estas partes se desgastarán bajo circunstancias de funcionamiento normales y pueden requerir servicio periódico o su reemplazo. Se recomienda que el cliente mantenga un abastecimiento adecuado de estas partes para poder satisfacer la demanda requerida por el servicio a la máquina. La cantidad de repuestos que el cliente necesitará para reparaciones dependerá de la póliza de servicio de cada cliente.

Los números de mi máquina son:



1. Modelo
2. Nivel de revisión
3. Número de referencia
4. Número de Serie

Tabla de conversión


Unidad de volumen	
1 ml	0.034 US fl.oz.
1 l	0.260 gal
Unidad de longitud	
1 mm	0.039 in
1 m	3.280 ft
Peso	
1 kg	2.200 lbs
1 g	0.035 oz
Velocidad	
1 km/h	0.620 mph
Par de apriete	
1 Nm	0.740 ft.lbs



Une plaque signalétique mentionnant le modèle, le numéro de référence, le niveau de revision et le numéro de série est fixée sur chaque machine. Veuillez noter les informations relevées sur cette plaque de façon à ce qu'elles soient toujours disponibles si la plaque signalétique venait à être perdue ou endommagée. Lorsque vous commandez des pièces détachées ou vous sollicitez des informations après-vente, on vous demandera toujours de préciser le modèle, le numéro de référence, le niveau de revision et le numéro de série de la machine.

Les numéros de pièces imprimés en caractères gras dans les Listes des Pièces Détachées de ce manuel sont les pièces détachées recommandées par la Wacker. Cela veut dire que ces pièces sont sujettes à usure dans des conditions de travail normales et peuvent nécessiter de l'entretien ou leur remplacement. Nous recommandons que vous disposiez d'un stock de ces pièces pour pouvoir satisfaire la demande d'entretien de cette machine. Le client doit décider lui-même de la quantité exacte de pièces de rechange qu'il disposera dans ses stocks.

Les numéros de ma machine son :




1. Typ
2. Version
3. Artikel-Nr.
4. Maschinen-Nr.

Table de conversion


Unité de volume	
1 ml	0.034 US fl.oz.
1 l	0.260 gal
Unité de longueur	
1 mm	0.039 in
1 m	3.280 ft
Poids	
1 kg	2.200 lbs
1 g	0.035 oz
Vitesse	
1 km/h	0.620 mph
Couple de serrage	
1 Nm	0.740 ft.lbs

Generator
Generator
Generador
Générateur 8

Motor
Engine
Motor
Moteur 10



Pos. Ref.	Artikel Nr. Part No.	Qty.	Unit	Beschreibung Description	Description Description	Abm. Measur.	Norm Standard
						Drehm. Torque	Schmierstoff Sealant
1	5000409089	1	pc	Komponenten Von Motor Composants de motor	Components of motor Composants de moteur		
2	5000409093	1	pc	Umrichter Convertidor	Inverter assy. Onduleur		
3	5000409095	1	pc	Gleichrichter, Brücke Rectificador, puente	Rectifier, bridge Redresseur, pont		
4	5000409097	1	pc	Schalter Kpl. Interruptor compl.	Switch cpl. Interrupteur compl.		
5	5000409131	1	pc	Komponenten Von Bedienfeld Composants de panel de control	Components of control panel Composants de panneau de contr		
6	5000409073	1	pc	Tankdeckel Tapa del tanque	Tank cover Couverture de réservoir		
7	5000409075	1	pc	Kraftstoffsieb Tamizador	Fuel strainer Filtre-tamis à carburant		
8	5000409082	1	pc	Schalter Conmutador	Switch Interrupteur		



Pos. Ref.	Artikel Nr. Part No.	Qty.	Unit	Beschreibung Description	Description Description	Abm. Measur.	Norm Standard
						Drehm. Torque	Schmierstoff Sealant
1	5100058389	1	pc	Motor Motor	Loncin Ic148f(euro v) Moteur		
2	5000409013	1	pc	Zündkerze Bujía	Spark plug Bougie d'allumage		
3	5000409034	1	pc	Zündspule Bobina de encendido	Ignition coil Bobine d'allumage		
4	5000409035	1	pc	Komponenten Von Armatur Composants de armadura	Components of charging current armature Composants de armature		
5	5000409031	1	pc	Ölstandsensor Sensor de nivel de aceite	Oil level sensor Capteur de niveau d'huile		
6	5000409055	1	pc	Luftfilter Kpl. Filtro del aire compl.	Air cleaner cpl. Boitier de filtre compl.		
7	5000409056	1	pc	Filtereinsatz Elemento-filtro	Air filter element Élément filtrant		
8	5000409063	1	pc	Vergaser Kpl. Carburador compl.	Carburetor cpl. Carburateur compl.		
9	5100058444	1	pc	Starter Kit Kit de inicio	Starter kit Kit de démarrage		
10	5000409109	1	pc	Seilgriff Manilla para tirar	Pull rope handle Tirer la poignée		
11	5000409070	1	pc	Drehzahlregler Controlador de velocidad	Speed control Régulateur de vitesse		
12	5000409053	1	pc	Auspuff Silenciador	Muffler Silencieux		



**WACKER
NEUSON**

